

STEAMOCAL



WATERONTHARDER VOOR WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS

STEAMOCAL wordt gebruikt voor het verhinderen van kalkafzetting in de verwarmingsspiraal van warmwater hogedrukreinigers.

STEAMOCAL is geen kalkoplossend middel en wordt enkel toegepast voor het verhinderen van kalkafzettingen. Door kalkaanslag wordt de optimale werking van de verwarmingsspiraal verstoord.

Kalkresidu zijn warmte-isolerend = groot calorisch verlies, vroegtijdige sleet en schade.

STEAMOCAL schakelt deze nefaste gevolgen uit!

GEBRUIKSAANWIJZING

STEAMOCAL in de voorziene plastic bus gieten, die aan de hogedrukreiniger is gemonteerd. De dosering wordt bepaald door de hardheid van het te gebruiken water. (0,1% tot 1%).

*Bij het gebruik van dit product gelden geen wettelijke voorschriften m.b.t. de veiligheid en gezondheid.
L'emploi de ce produit ne fait pas l'objet de prescriptions légales concernant la sécurité et la santé.*

ANTIGIFCENTRUM - CENTRE ANTIPOISON: +32 (0)70/245.245

UFI:3C60-K0MC-V00M-SVMV

Enkel voor professioneel gebruik - Uniquement pour usage professionnel.

RENTOCLEAN N.V. - KLEIN VEERLE 109A - BE 2960 SINT-LENAARTS - 03/313.09.25 - WWW.RENTOCLEAN.BE

